

### Światła:

- 1** mijania/drogowe,
- 2** kierunkowskazu,
- 3** pozycyjne,
- 4** przeciwmgielne przednie (opcja).



**Uwaga:** aby sprawdzić stan oświetlenia kluczyk musi znajdować się w położeniu: I „Zapłon” (światło biegu wstecznego) , II „Rozruch” (pozostałe światła). Włączenie poszczególnych świateł sygnalizują następujące kontrolki:



mijania



drogowe



awaryjne



przeciwmgielne



kierunkowskazy



pozycyjne



### Światła:

- 1l** przeciwmgielne,
- 1p** biegu wstecznego,
- 2** kierunkowskazu,
- 3** pozycyjne/stop,
- 4** stop (dodatkowe),
- 5** podświetlenie tablicy rejestracyjnej (włącza się automatycznie ze wszystkimi światłami przednimi).



Jocker

## Szkoła Jazdy

- 1** otwieranie maski,
- 2** bezpieczniki,
- 3** klakson,

### **4** przełącznik świateł:

- w górę: prawy kierunkowskaz,
- w dół: lewy kierunkowskaz,
- pozycja 1: światła pozycyjne,
- pozycja 2: światła mijania,
- odepchnięcie: światła drogowe,
- przyciągnięcie: błysnięcie drogowymi.

### **5** kontrolki (muszą się świecić aby

włączać światła)

**6** światła przeciwmgielne (świecą się tylko z włączonymi światłami mijania lub drogowymi),

**7** światła awaryjne (6 świateł, po 2 z przodu i z tyłu, po jednym po bokach),

**8** dźwignia zmiany biegów (wsteczny- światło biegu wstecznego),

**1** miarka badania poziomu oleju (aby sprawdzić należy wyjąć, przeczyścić i po ponownym zanurzeniu sprawdzić czy ślad oleju sięga między min. i max),

### **2** wlew oleju,

**3** wlew płynu chłodniczego (ma oznaczenie min. I max. płynu) \*może

znajdować się po lewej stronie wlewu oleju w samochodach z klimatyzacją ,

**4** zbiornik wyrównawczy płynu do spryskiwaczy (po otwarciu płyn musi być widoczny),

**5** wlew płynu hamulcowego (ma oznaczenie min. I max. płynu).

